

ENKLE

ENKLE GREP FOR Å FOREBYGGE BRANN





Ved å holde hjemmet ditt ryddig og rent, reduseres faren for brann. I et uryddig hjem kan rot rundt elektrisk anlegg, ildsted, askebeger eller stearinlys øke faren for boligbrann. Det er også større sjanse for at løse ting kan falle over for eksempel varmeovner og starte brannen.

Røykvarsler

- Det skal være montert røykvarslere som høres overalt i boligen.
- Bør være seriekoblet og tilknyttet strømmettet.
- Skal monteres i taket, minimum 50 cm fra veggen.
- Test røykvarsleren flere ganger i året, og bytt batteri minst én gang pr år.
- Det er mulig å få tak i røykvarslere som er tilpasset hørselshemmende.
- Mange velger å koble røykvarslerne opp mot en vaktentral som sørger for utrykning til boligen.





Rømningsvei

- Ha et bevisst forhold til alternativ rømningsvei.
- Hold rømningsveier ryddige.
- Sørg for god belysning. Unngå løse tepper.



- Monter gjerne ekstra rekkverk eller sklisikring for å redusere faren for fall.



Kjøkken

- Forlat aldri komfyren under matlaging. Tørrkoking er en av de vanligste brannårsakene.
- Fjern alt brennbart som står på komfyren eller henger nær platene.
- Sjekk at komfyren alltid er skrudd av etter bruk.
- Rengjør kjøkkenvifta jevnlig.
- Installer gjerne komfyrvakt som slår av strømmen ved overoppheting.



Nødnummer

- Gjennomfør en brannøvelse i hjemmet for å finne ut hva som er spesielt viktig for deg.
- Ha gjerne oppslag med viktig informasjon og telefonnumre i nærheten av telefonen.
- Det kan være lurt å ha en avtale med naboen for gjensidig bistand ved branttilløp.



Elektrisk Anlegg

- Unngå å bruke gammelt eller skadet utstyr.
- Sett gjerne tidsur på kaffetrakteren, som gjør at strømmen brytes etter ei gitt tid.
- Bruk fastmonterte ovner fremfor flyttbare ovner.
- Bruk riktig pærestyrke i lampa.
- Sørg for fastmontering av lamper for å unngå at de velter og blir tildekt.



Soverom

- Ha soverommet i første etasje dersom det er mulig.
- Ha et bevisst forhold til alternativ rømningsvei.
- Sørg for god belysning og tilgang til lysbryter.
- Røyk aldri på senga. Opprett heller en fast røykeplass med røykeforkle og stort og stødig askebeger.
- Bruk varmeteppe i henhold til bruksanvisningen. Ikke legg det i bretter og folder.



Ildsted

- Sørg for riktig montering. Alle nye ildsteder skal meldes til brann- og feiervesenet.
- Fyr med tørr ved og god trekk. Unngå rundfyring.
- Husk gnistfanger og ikke bruk brennbar væske ved opptenning.
- La aske få god tid til å avkjøles, og kast den i en ubrennbar beholder.



Feil bruk av det elektriske annleget

- Unngå tildekking av lufteriller på Tv-en.
- Bruk hovedbryteren når du slår Tv-en av.
- Ikke dekk til varmeovner med tøy eller gardiner.



Slukkeutstyr

Skal finnes i alle boliger. Godkjent slokkeutstyr er enten:

- Pulver ABC (kontroll hvert 5 år, service hvert 10 år),
- Skumapparat AB (kontroll hvert 5 år, service hvert 10 år)
- Husbrannslange (skal alltid være tilkoblet vannledningsnettets og dekke hele boligen).

Tilleggsutstyr

- Brannteppe
- Slokkeskum på boks



Sikkerhetsrunde

Noe av det viktigste du kan gjøre er å ta en sikkerhetsrunde i boligen hver kveld. Sjekk alle rom, og slå av elektriske apparater som ikke skal stå på. Påse at ingen ovner er tildekket, slukk levende lys og sørg for ryddige rømningsveier.



Eier har ansvaret for sikkerheten i egen bolig. Har du og din familie forberedt boligen på en endret livssituasjon som alderdom, redusert bevegelighet eller hukommelsessvikt?

Dersom du trenger råd eller hjelp, ta kontakt med kommunen du bor i, forsikringsselskapet ditt eller Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR).

KBR:

Tlf: 478 14 000

E-post: kbr@kbr.no

Hjemmeside: www.kbr.no

Brann: 110

Politi: 112

Medisinsk nødhjelp: 113

Brosjyre laget av elever ved Tangen vgs:

Malin Lilletvedt

Karina Holskog

Kamilla Sannes

